PNRR -"Attrattivà dei Borghi"M1C3 - Turismo e Cultura
LINEA DI AZIONE A - Rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati

Provincia di Cuneo

Comune di *Elva*

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

ALAVETZ! Agachand l'avenir de Elva - SU, AVANT! Guardando l'avvenire di Elva

OGGETTO: PNRR "Attrattività dei borghi" - M1C3 - Turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A

CUP F77B22000270006

CIG

Documentazione: SIC_001 - PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

IL PROGETTISTA

Timbro e Firma.....

Foglio	
Mappale	
Subalterno	

Data, lì.....

SOMMARIO

1 // PREMESSA 2
2 // MOTIVAZIONI 2
3 // SCHEMA OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 2
3.1 // Fase di progettazione dell'opera 2
3.2 // Prima dell'inizio dei lavori 2
3.3 // Fase di esecuzione dell'opera 2

4 // PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC . 3
5 // METODO, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE, SCHEMA TIPO DI COMPOSIZIONE DEL PSC 4
5.1 // Indice del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 4

6 // PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO 6
6.1 // Soggetti coinvolti 6
6.2 // Gli argomenti da trattare nel P.S.C. 6

7 // COVID-19: MISURE A PROTEZIONE DEI LAVORATORI 8
8 // I COSTI DELLA SICUREZZA 9

- RISCHI DOVUTI ALLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI.

Dovranno essere utilizzate attrezzature e macchinari riportanti il marchio CE o comunque resi conformi, dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni ed indicazioni dei libretti d'istruzione e manutenzione dei macchinari utilizzati. Ogni macchinario dovrà essere accompagnato da apposito certificato di perfetto funzionamento secondo le disposizioni CE, una accurata visita periodica ne garantirà il perfetto funzionamento.

- RISCHI DOVUTI ALLA RUMOROSITÀ DELLE MACCHINE UTILIZZATE

Nella maggior parte dei casi le lavorazioni si svolgeranno in presenza di rumori tollerabili. Ovviamente, nei casi in cui si rendesse necessario operare con mezzi o attrezzature con emissioni sonore rilevanti, gli addetti dovranno munirsi di protettori e, comunque, limitare a tempi brevi le lavorazioni suddette, ovvero alternarsi ad altri addetti.

- RISCHI DOVUTI ALL'EMISSIONE DI POLVERI

Nei lavori che comportano l'emissione di polveri e fumi, la produzione e/o la diffusione degli stessi deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee: relativamente alle polveri si dovrà eseguire l'irrigazione dei materiali prima della loro movimentazione, ovvero, se in deposito all'aperto, i materiali dovranno essere adeguatamente coperti e protetti dalle raffiche di vento;

La rapidità d'esecuzione, nonché la completezza di ogni singola fase di lavorazione, sono fattori che potrebbero migliorare sensibilmente i disagi sopraccitati.

In ogni caso si dovrà operare con le tecniche e gli accorgimenti necessari ad eliminare, o per lo meno ridurre e controllare, l'emissione di polveri.

- RISCHI DOVUTI AI RESIDUI DI CANTIERE

I residui di cantiere possono essenzialmente identificarsi nel modo seguente:

cumuli di macerie;
spezzoni di tubazioni di polietilene;
barattoli di vernici od altro;
piccole parti di calcestruzzo risultanti da getti o pulizia dei mezzi;
spezzoni di ferro lavorato;
ferramenta varia.

Dal precedente elenco si può affermare che non vi sono rischi rilevanti connessi ai residui di cantiere, se non quelli legati al contatto di residuati metallici per quanto riguarda ferite, punture ecc. Va rilevato, però, che tali rischi si annullano quasi del tutto con l'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operai (guanti, scarpe ...).

Ad ogni modo, a lavori ultimati, dovranno essere ripristinate le primitive condizioni ambientali eliminando i suddetti residui, in conformità alle disposizioni legislative in materia.

7 // COVID-19: MISURE A PROTEZIONE DEI LAVORATORI